

飞利浦 DVD 一览表

机型	维修手册	始产年份
DVD570	3122 435 40300	99
DVD616K/931	3122 785 12050	02
DVD617K/931	3122 785 12XXX	02
DVD621K	DVD621K	99
DVD701/931	3122 785 10880	01
DVD707/931	DVD707,DVD729	01
DVD708/931	DVD708/931	01
DVD718	4822 725 26121	99
DVD721K/931	3141 785 22050	00
DVD725	4822 725 26121+3122 785 40016	99
DVD728K/931	3141 785 22080	01
DVD729K/931	DVD707,DVD729	01
DVD730K/931	4822 725 25243	01
DVD736K/931	3122 785 12090	02
DVD761K/931	3141 785 22060	01
DVD762K/931	3122 785 11530	01
DVD765K/931	3122 785 12100	02
DVDQ30/931	3121 785 12040	02
DVDQ35/931	3122 785 12060	02
DVD820	4822 725 26107	98
DVD840	4822 725 26102	97
DVD860	4822 725 26119	98
DVD931	4840 725 10080	00
DVD955	4840 725 10090	00
DVL988	RRV 1902	98

飞利浦 DVD+RW 一览表

机型		始产年份
DVDR1000/691		01

飞利浦微型组合音响一览表

机型		始产年份
MC10		00
MC100		02
MC15		00
MC200		02
MC30		02
MC70/15		02
MZ3		01
MZ33		00