

表 16-3 TDA8844 状态参数设置

1.中放电路调节(IF ADJUST)		
名称	内容	数据
AFW	AFC 检测窗口	80kHz
IF-PLL	PLL 环路状态显示	96AFA:INSIDE AFB;ABOVE
AGC	AGC 起控点设置	13
IFS	IF 灵敏度开关	HIGH
MOD	视频信号极性开关	NEGATIVE
VSW	视频信号静噪开关	ON
VIM	视频识别电路选择开关。EX- TERNAL: 与外视频相连 IN- TERNAL: 与内视频相连	EXTERNAL
2.伴音状态设置(SOUND SETTING)		
名称	内容	数据
FIXED AUDIO	音频信号混合处理开关	OFF
SOUND MUTE	静音开关	OFF
AUTO AUDIO LIMIT	自动音频信号限幅开关	OFF
VOLUME	音量设置	40
VOLUME CORRECT	音量校正	31
CH3		9
WOOF	重低音	2
3.行工作状态 1 设置(HOR 1)		
名称	内容	数据
BLANK MODE	消隐方式	OFF
DE-INTERLACE	隔行扫描开关	OFF
HOB	图象上下部分消隐开关	OFF
HCB	枕形校正电路控制行幅开关	ON
4.行工作状态 2 设置(HOR 2)		
名称	内容	数据
H-SHIFT	PAL 行中心	31
H-WIDE	行幅	36(调至最佳)
PARABOLA	桶形失真校正	40(调至最佳)
E-W CORNR	东西枕型校正	26(调至最佳)
TRAPEZIUM	梯形校正	33(调至最佳)
5.场工作状态 1 设置(VER 1)		
名称	内容	数据
VER MODE	场模式	AUTO<50>
VER OUT	场输出	ON
OVERSCAN	过扫描开关	OFF
VER PROTECT	场检测	ENABLE
BLANK MODE	消隐模式	AUTO
VER DIVIDER	场分频	AUTO
6.场工作状态 2 设置(VER 2)		
名称	内容	数据
V-CENTER	半场中心	31(调至最佳)
V-HIGH	场幅	38(调至最佳)