

键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符及总线数据表,此时表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样及总线数据表,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样及总线数据表为止)。

22.2.2 总线数据调整方法

操作遥控器或面板上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上“ $\wedge \vee$ ”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上“< >”键,可对数据大小进行调整。

22.2.3 维修模式的退出方法

调整完毕,遥控关机,则退出“S”模式。

22.2.4 总线数据

总线数据,见表 22-1。表中的数据均为 CHD29158 出厂数据。

表 22-1 总线数据

Smode TDA933X-2				Smode TDA933X-2	
hHshift	46	EwTrap	27	RDRV	26
Ewwid	51	Hpara	11	GDRV	26
Vshift	28	Uc	43	BDRV	31
VAMP	12	Tlcp	41	RCUT	8
Scor	32	EHT	8	GCUT	8
Vzoom	25	Vslope	44	VG2Bri	15
Ewpara	31	Vscro	34	Cathode	9
Bow	7	Vwait	29	SCRVOL	OK
Smode NLVaLue set				Smode Option-OSD	
BIR99	36	SHP50	32	AGCBST1	0
BIR50	17	SHP00	0	AGCBST2	1
BIR00	0	HUE99	160	AGCFLT	2
CON99	63	HUE50	128	7119	1
CON50	32	HUE00	96	MPIP	1
CON00	8	VOL99	212	PWRMD	1
COL99	63	VOL65	190	LEDBri	0
COL50	40	VOL35	140	SVM	1
COL00	0	VOL10	90	Rotato	1
BOW	63	WOOF	95	Woofmix	0
		ER		OSDV	25
				OSDH	11