

明电视机便进入了维修状态。同时屏幕上出现“TAB”数据表。

10.2.2 软件调试方法

当电视机进入维修状态后,屏幕上便显示可调项目菜单。用遥控器上的“节目号增/减键”选择需要调整的数据项目,项目选定后,可反复按压“音量增/减键”,对选中项目的数据进行调整。

10.2.3 维修状态的退出方法

当在维修状态下,对各参数调试完毕后,按遥控关机键就可退出维修状态,并将新调试参数自动存储。

10.2.4 总线调试数据(见表 10-2)

表 10-2 总线调试数据

序号	名称	说明	数据调整范围	数据			
				SF2198	SF2598	PF2998	SF3415
1	OP1	功能选项 1		FC	F6	FE	FE
2	OP2	功能选项 2	0~FF	6C	48	68	48
3	OP3	功能选项 3	0~FF	F2	C6	C6	C6
4	OP4	功能选项 4	0~FF	4E			
5	AVG	截压设置调整	0~FF	20	28	28	28
6	VS	梯形失真校正	0~3F	21			
7	SC	桶形失真校正	0~3F	10			
8	5VA	50Hz 场幅调整	0~3F	15			
9	5VSH	50Hz 场中心调整	0~3F	1C			
10	5HS	50Hz 行中心调整	0~3F	19			
11	50V	50Hz 字符垂直起始位置调整	0~3F	3D			
12	6VA	60Hz 场幅调整	0~3F	15			
13	6VSH	60Hz 场中心调整	0~3F	1C			
14	6HS	60Hz 行中心调整	0~3F	19			
15	60V	60Hz 字符垂直起始位置调整	0~3F	3D			
16	RCUT	红枪截止电压调整	0~3F	20	20		
17	GCUT	绿枪截止电压调整	0~3F	20	20		
18	RDRV	红枪激励电压调整	0~3F	20	20		
19	GDRV	绿枪激励电压调整	0~3F	20	20		
20	BDRV	蓝枪激励电压调整	0~3F	20	20		
21	AGC	RFAGC 起控点设置	0~3F	18	19		
22	VOL	音量	0~3F	20	28		
23	音 00	音量最小设置	0~3F	25	39		**
24	音 25	音量设置	0~3F	35	3C		
25	亮 50	亮度中间值设定	0~3F	1C	1F		
26	亮 99	亮度最大值设定	0~3F	33	33		
27	对 50	对比度中间值设定	0~3F	20	0C		
28	对 99	对比度最大值设定	0~3F	3F	3F		
29	色 99	色饱和度设定	0~3F	3F	3F		
30	YDEL	亮度延迟设定	0~3F	0D	0D		
31	CL	彩色预置	0~0F	09	0B		
32	PODE	模式选择	0~0F	10	10		
33	INIT	数据初始化	0~1F				