

维修模式的进入/退出方法

(1)按下遥控器 K7A/K7B 上的“静音”键一次,屏幕上出现静音符号后,放开静音键。

(2)再按住“静音”键不放,接着按本机上的“菜单”键,当屏幕左上角出现红色字符“S”时,表明电视机已进入维修模式状态。

(3)遥控关机即可退出维修模式,并将数据存入存储器 NZ06 中。

维修模式下整机功能状态的设置和数据调整方法

(1)按下遥控器上的“菜单”键,屏幕显示出各项功能。反复按压遥控器上的“项目选择”键,可选择调整的项目。

(2)按“音量加/减”键,可对选定项目的总线数据进行调整。

(3)CN-7 机心主要机型功能设置数据(YES:有,NO:无),见表 4-2。

(4)遥控关机即可退出功能显示状态。

表 4-2 NC-7 机心主要机型功能设置数据

项目	说明	主要机型			
		T2981	T2981A	34ST18	R3418T
福祿寿喜(有/无)	福祿寿喜	-----	-----	-----	有
重低音(有/无)	重低音	有	有	有	有
KARAOKE(有/无)	卡拉 OK	有	无	有	有
PIP(有/无)	画中画	有	无	无	无
NICAM(有/无)	丽音	有	有	有	有
图文 1(有/无)	图文 1	有	无	无	无
图文 2(PHILIPS/CCTD)	图文类型	CCTD (北京广利)	PHILIP	PHILIP	PHILIP
视频数(3 路/4 路)	视频输入组数	4路	4路	4路	4路
前 AV(有/无)	前端 AV	有	有	有	有
SECAM(有/无)	SECAM	有	有	有	有
SYNC(LEVEL/PULSE)	SYNC	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL
耳机(有/无)	红外耳机	有	无	无	无
地磁校正(有/无)	地磁校正	有	无	无	无
DCOMB1(有/无)	梳状滤波	有	有	有	有
DCOMB 2 (TC9090/MC141628)	梳状滤波集成电 路选择	TC9090	TC9090	TC9090	TC9090
MUTE(有/无)	换频道有无静音	有	有	有	有
HDEVI(MONOIN/ AUTO)	通常方式或宽带 方式	-----	MONOIN	MONOIN	MONOIN
HSX(有/无)	红双喜	有	-----	-----	有