

维修模式下，整机白平衡调整方法和数据表

(1)按遥控器上的“字符显示”键,进入白平衡调整状态,不断按下“字符显示”键,对需要调整的项目进行选项;也可按压遥控器上的“项目选择”键,选择校正的项目。

(2)按“音量加 / 减”键,对选定项目的数据进行调整;

(3)白平衡调整数据,见表 4-3。

表 4-3 白平衡调整数据

项目	说明	主要机型			
		T2981	T2981A	34ST18	R3418T
B CUT*	蓝截止	80H	A1H	6FH	94H
G CUT*	绿截止	80H	80H	7CH	80H
R CUT*	红截止	80H	55H	61H	51H
B DRV*	蓝激励	79H	86H	7AH	7DH
G/ R DRV*	绿/红激励	GEH	7AH	7AH	6FH
DRG SW	RG 基色开关	R	G	G	G
CON	对比度	GEH	7AH	7EH	37
BRI	亮度	32	32	32	33

注:DRG SW 项目:通过按“电平加 / 减”键,来选择 R、G

(4)遥控关机即可退出白平衡调整状态。

维修模式下,光栅几何失真调整方法和数据表

(1)按遥控器 K7A / K7B 上的“丽音”键,进入光栅几何失真校正调整状态,不断按下“丽音”键对需要调整的项目进行选择。

(2)按遥控器上的“音量加 / 减”键或者按“菜单项目选择”键,对选定的项目数据进行调整。

(3)CN-7 机心几何失真校正数据,见表 4-4。

表 4-4 几何失真校正数据

项目	说明	主要机型			
		T2981	T2981A	34ST18	R3418T
VMC	对屏幕顶部 1/4~3/4 区域的行线性进行调整	31	32	31	31
HPS	行中心调整	24	19	15	15
H60	行中心调整(60Hz)	20	24	22	20
HIT	场幅调整	37	27	15	14