

项目	说明	主要机型			
		T2981	T2981A	34ST18	R3418T
BRI MI	亮度最小值设置	FFH	FFH	FFH	FFH
BRI CE	亮度中心值设置	B9H	B1H	B7H	9EH
BRI MA	亮度最大值设置	4DH	4DH	4DH	4DH
C0433	PAL 制式彩色中心值设置	80H	80H	80H	80H
C0358	NTSC 制式彩色中心值设置	80H	80H	80H	80H
COL MA	彩色最大值设置	B0H	B0H	80H	B0H
TINT TC	色调中心值设置	34H	34H	34H	34H
SHP MI	清晰度最小值设置	00H	00H	00H	00H
SHP CE	清晰度中心值设置	08H	08H	08H	08H
SHP MA	清晰度最大值设置	15H	15H	15H	30H
VENH	梳状滤波器垂直加强(轮廓校正)	0AH	0AH	0AH	0AH
YSUB	副对比度设置	12H	12H	18H	18H

(4)遥控关机即可退出调整状态。

4.8 维修模式下,测试图像信号的输出

为了方便维修人员对电视机进行测试和维修,CN-7 机心的 CPU 中存储了 PAL / NTSC 各 8 种常用测试信号,这些信号的调出后,从微控制器 NZ05①脚输出,测试信号如下表所示。

测试信号调出的方法是:

(1)在维修模式下,按遥控器上的 TV / AV 键,可调出或关闭测试信号,见表 4-7。

(2)调出测试信号后,按“环绕声控制”键,测试信号可以在黑、白之间转换;如果按“重低音”键,测试信号可以在 PAL / NTSC 制式之间转换,屏幕上有红色的 PAL / NTSC 字符显示;如果按“节目号增 / 减”键,可在 8 种测试信号之间转换。

(3)在维修模式下,如果按遥控器上的“数位”键(— / —),可以使屏幕进入正常光栅或者成为水平亮线,以便进行白平衡调整。

(4)遥控关机即可退出测试信号输出状态。