

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
77	DIMO	OSD 显示模式	00	00	00	00
78	OP1	功能设置 1	FC	FC	FC	FC
79	OP2	功能设置 2	6A	6A	6A	6A
80	SPNI	NICAM 预定标音量	02	02		
81	SPSC	SCART 预定标音量	01	01		
82	SSCH	SCART 声道音量	02	02		
83	SFM1	正常调频时的调频预定标寄存器	05	05		
84	SFM2	高频偏调频时的调频预定标寄存器	01	01		
85	SUBV	副音量设置	28	28	28	28
86	SUVM	最大亮度设置	4D	4D	4D	45
87	SUBB	副亮度设置	17	17	17	17
88	SUBM	最大亮度设置	2C	2C	2C	2C
89	SUBC	副对比度设置	25	25	25	25
90	SUCM	最大对比度设置	3F	3F	3F	3F
91	SCOL	副色度设置	25	25	25	25
92	SPLL	OSD 宽度设置	14	14	14	14
93	PALS	变频模块行场起止位置	80		80	
94	PHSP	变频模块行场起止位置	46		46	
95	PHBP	变频模块行场起止位置	61		61	
96	PHAP	变频模块行场起止位置	AF		AF	
97	PVSP	变频模块行场起止位置	04		04	
98	PVBP	变频模块行场起止位置	1F		1F	
99	PVAP	变频模块行场起止位置	74		74	
100	NALS	变频模块行场起止位置		80		80
101	NHSP	变频模块行场起止位置		5B		5B
102	NHBP	变频模块行场起止位置		40		40
103	NHAP	变频模块行场起止位置		AA		AA
104	NVSP	变频模块行场起止位置		04		04
105	NVBP	变频模块行场起止位置		18		16
106	NVAP	变频模块行场起止位置		7C		7C
107	RE80	动态降噪设置	06	06	06	06
108	RE81	动态降噪设置	10	10	10	10
109	RE82	动态降噪设置	20	20	20	20
120	RE83	动态降噪设置	40	40	40	40
121	RE84	动态降噪设置	56	56	56	56
122	RE85	动态降噪设置	60	60	60	60
123	RE86	动态降噪设置	76	76	76	76
124	RE8D	动态降噪设置	05	05	05	05