

表 13-1 倍频 DT-1 机心的特点

微处理器型号	P87C766(该机心软件)
遥控器型号	K9E
变频组件	飞利浦芯片
扫描特点	100Hz 隔行, 50Hz 逐行
信号处理块	TDA9321、TDA9332
代表产品	DT2000、DT2000A(无 PIP)

DT-1 机心总线数据 调整方法

13.2.1 维修模式的进入方法

用遥控器 K9E, 将电视机音量减小到“0”, 然后按住遥控器上的“静音”键不放, 直到屏幕上显示的“静音”字符由红变白, 接着按电视机前面板上的本机“菜单”键, 电视机已进入维修状态。

13.2.2 总线数据的调整方法

电视机进入维修模式后, 用遥控器上的节目“加/减”键可选择需要调试的总线项目, 用音量“加/减”键可修改总线数据。

13.2.3 维修模式的退出方法

遥控关机便可退出维修模式, 或按“静音”键也可退出维修模式。

13.2.4 总线调试数据(见表 13-2)

表 13-2 总线调试数据

序号	屏 幕 显 示缩写	调整项目	TV-50Hz 初始状态	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
1	MIF	负极性主中频锁相环调整	3F	3F	3F		
2	MAG	★ 主 AGC 设置	20	20	17		
3	MYFP	★ 主亮度信号延时(PAL)	0E	0E	0B		
4	MYFN	★ 主亮度信号延时(NTSC)	0B				
5	MYFS	★ 主亮度信号延时(SECAM)	0D				
6	YAV	★ AV 亮度信号延迟	0D			0D	
7	MYG	主亮度增益设置	01	01	01	01	01
8	XTAL	色副载波晶体设置	09	09	09	09	09
9	TYD	TDA9178 亮度信号延迟设置	04	04	04	04	
10	TVG	TDA9178 亮度信号 γ 校正调整	16	16	16	16	