

表 19-1 DT-5 机心 CH19T0501/0502 代表产品的主要功能及特点

电路中使用的器件及型号			对应代表产品型号	备注
IPQ组件	微处理器	CH19T0501	DP3415、DP2915	此 CPU 生产的电视机具有接收隔/逐行 DV D 信号,称作 DP 系列
		CH19T0502 或 05002(相同)	CHD3415、CHD2915、CHD2998、CHD3498、CHD2915 等	此 CPU 生产的电视机具有 DP 功能,支持显示 1080i 高清格式信号,称作 CHD 系列
	变频块	NV320	DP 及 CHD 相同	
	RGB 及行场脉冲形成及校正	TDA9332		
	亮色瞬态改善	TDA9178		
	高频及中放二合一	TDQ-6B7-FM2		
	丽音解调集成块	MSP3413G		
场输出集成块		LA7846N	DP	
视频放大处理块(三块)		TDA6110		
		TDA6118	CHD	
频率识别电路		74HCT4538		
数字高清接口		TDA8601	KT5A	
遥控器型号		DP		
		CHD	KDT5A	

DT-5 机心总线数据调整方法

19.2.1 维修模式(S 模式)的进入方式

用本机附带 KDT5A 型遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,2 秒后,再同时按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符,则表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样为止)。

19.2.2 总线数据调整方法

操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作“节目+/-”键,可对数据项目进行选择,操作“音量+/-”键,可对数据大小进行调整(另外,进入“S”模式并初次按下“菜单”键,待屏幕出现数据表后,操作遥控器上的“1~9”数字键,可分别选择下列 01~09 数据表)。

19.2.3 维修模式的退出方法

调整完毕,遥控关机,则退出“S”模式。