

减”键和“音量加/减”键上下左右移动光标,使光标处于会聚需要调整处。

⑨光标移到会聚需要调整处后,按遥控器上“静音”键锁定光标(光标锁定后,颜色为白色,屏幕上显示的“FINE”字样变为“LOCK”),光标锁定后,按遥控器上的“节目加/减”键和“音量加/减”键,光标在屏幕上左右上下移动的同时,带动光标处及周边的会聚线一起左右上下移动,从而实现对光标锁定处和周边会聚的调整。

⑩会聚调整结束后,按遥控器上的“静音”键解除光标锁定(光标重新变为绿色,“LOCK”转变为“MOVE”)。

⑪对选定的点调好会聚后,再按压遥控器上的“节目加/减”键和“音量加/减”键上下左右移动光标,将光标移到其他会聚不良处。重复第⑥~⑨条步骤,实现对其他会聚不良处的调整,直到绿色会聚完全满足要求为止。

⑫绿色会聚调整结束后,按遥控器上的“POWER”键,将调整好的会聚数据进行存储器。(存储器数据约需要10秒时间,存储器完毕后,屏幕上将显示“SAVE#OK”字样,“#”表示阿拉伯数字,调整不同信号模式会聚时,“#”代表的阿拉伯数字各不相同,如存储器PAL制会聚数据时,“#”代表数字“2”,屏幕上显示为“SAVE 2 OK”)

⑬绿色会聚调整并存储器后,按数字键“9”,对调整后的会聚数据进行备份(备份数据时的情况与存储器数据时的情形相同)。

⑭绿色会聚调整、存储器、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成R、G两色的混合色(根据三基色原理,R、G两色的混合色应当为黄色)。

⑮会聚网格信号转换成黄色后,按“BBE”键,将光标转换成红色,进入红色会聚调整状态。

⑯进入红色会聚调整状态后,重复第⑥~⑫项的步骤,使红色会聚线与绿色会聚线完全重合。

⑰红色会聚调整、存储器、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成R、G、B三色的混合色(根据三基色原理,R、G、B三色的混合色应当为白色)。

⑱会聚网格信号转换成白色后,按“BBE”键,将光标转换成蓝色,进入蓝色会聚调整状态。

⑲进入蓝色会聚调整状态后,重复第⑥~⑫项的步骤,使蓝色会聚线与绿色会聚线完全重合,并存储器、备份已经调整好的数据。

⑳存储器、备份完毕所有调整好的会聚数据后,按“SVGA”键退出会聚调整模式,此时,电视机将转为“S”模式。

㉑电视机由会聚模式进入“S”模式后,遥控关机,即可退出“S”模式,进入正