

视机已进入维修模式。

(2)同时按下“F”键和图像状态键“”，或者按下“F”键和伴音调整键“&”便进入选项状态，反复按图像状态键，可选择调整项目。

(3)选好调整项目后，按音量加/减键，可对选择的项目数据进行调整。

(4)调整完毕，用遥控器交流关机，即可退出维修模式，调整好的数据即被存储。

1.2.2 采用第四种 CPU 生产的机型

对于采用第四种 CPU 生产的长虹 C2920、C2920PN、C2919PD、C3419PD / PB / PT、C2919PN、C3919D、C3419PD、C3419PN 等型号的彩电进入维修模式的方法和总线调整方法如下。

(1)先将遥控器(K4J)打开，断开二极管 V12，然后按下遥控器上的“调谐”键，屏幕上显示出绿色字符“M”这时表明电视机已进入维修模式。

(2)按“节目加/减”键，可选择调整项目。

(3)选好调整项目后，按音量加/减键，可对选择的项目数据进行调整。

(4)调整完毕，按“调谐”键，即可退出维修模式，调整好的数据即被存储。

对这一类电视机另外一种进入维修模式的方法是：

(1)用遥控器(K7A)，按下遥控器上菜单选择键旁的“项目选择”键，屏幕上显示出绿色字符“M”这时表明电视机已进入维修模式。

视机已进入维修模式。

(2)同时按下“F”键和“图像调整键”，或者按下“F”键和“音质调整”键，可选择调整项目。

(3)选好调整项目后，按音量加/减键，可对选择的项目数据进行调整。

(4)调整完毕，用遥控器交流关机，即可退出维修模式，调整好的数据即被存储。

1.2.3 NC-3 机心总线数据(见表 1-2)