

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值	实际值 (根据具体的机器抄写)
133	BUVA	基带 UV-AGC	B0	
134	BCTI	基带色瞬态开关	01	
135	OH	* 屏幕显示水平位置	09	
136	5OV	* 50Hz 隔行扫描 OSD 垂直位置	0D	
137	6OV	* 60Hz 隔行扫描 OSD 垂直位置	07	
138	POV	* 50Hz 逐行扫描 OSD 垂直位置	0D	
139	QOV	* 60Hz 逐行扫描 OSD 垂直位置	08	
140	VOV	* 已识别的 VGA 卡 OSD 垂直位置	07	
141	VOVN	未识别的 VGA 卡 OSD 垂直位置	09	
142	DIMO	OSD 显示模式	00	
143	THPL	图文显示水平位置	AE	
144	THPH	图文显示水平位置	01	
145	TVP	图文显示垂直位置	31	
146	OP1	字节 1 选择	FC	
147	OP2	字节 2 选择	6A	
148	SPNI	NICAM 预定标音量	02	
149	SPSC	SCART 预定标音量	02	
150	SSCH	SCART 声道音量	02	
151	SFM1	正常调频时的调频预定标寄存器	05	
152	SFM2	高频偏调频时的调频预定标寄存器	01	
153	5DIH	DVD50Hz 隔行扫描水平加权	06	
154	5DHS	* DVD50Hz 隔行扫描行中心	25	
155	6DIH	DVD60Hz 隔行扫描水平加权	06	
156	6DHS	* DVD60Hz 隔行扫描行中心	20	
157	PDIH	DVD50Hz 逐行扫描水平加权	06	
158	PDHS	* DVD50Hz 逐行扫描行中心	25	
159	QDIH	DVD60Hz 逐行扫描水平加权	06	
160	QDHS	* DVD60Hz 逐行扫描行中心	1F	
161	SUBV	副音量设置	25	
162	SUBB	* 副亮度设置	1E	
163	SUBM	最大亮度设置 *	30	
164	SUBC	副对比度设置	20	
165	SUCM	最大对比度设置	33	
166	SCOL	副色度设置	3D	
167	SPLL	OSD 宽度设置	14	

注:①不要对机器进行初始化(INIT)操作,否则已经写入或调试完毕的数据将会丢失;②以上标注“★”的参数为生产时需要调试的项目;③以上有些免调试数据会因投影管的不同或功能改变而会改变,生产时应以当时的状态来定。