

长虹 CHD 系列数字高清进入维修状态的方法

CHD-2 机心（CHD29158）彩电进入维修状态的方法

1. 进入维修状态的方法

用本机附带 KDT6H 型遥控器，将本机音量关到最小，按住遥控器上的“静音”键不放，持续 5-8 秒后，再松开遥控器上的“静音”键，然后按下本机“菜单”键，若屏幕正上方将出现红色“S”字符及总线数据表，此时表明机器已进入维修模式（若屏幕正上方未出现红色“S”字样及总线数据表，请重复操作以上步骤，直到屏幕正上方出现红色“S”字样及总线数据表为止）。

操作遥控器或面板上的“菜单”键，可对数据表进行翻页，操作遥控器上“^v”键，可对数据项目进行选择，操作遥控器上“< >”键，可对数据大小进行调整，调整完毕，遥控关机，则退出“S”模式。

2. 总线数据表（下列数据表中的数据均为该机出厂数据）

Smode TDA933X-2				Smode White Balance	
hHshift	46	EwTrap	27	RDRV	26
Ewid	51	Hpara	11	GDRV	26
Vshift	28	Uc	43	BDRV	31
VAMP	12	Tlcp	41	RCUT	8
Scor	32	EHT	8	GCUT	8
Vzoom	25	Vslope	44	VG2Bri	15
Ewpara	31	Vscro	34	Cathode	9
Bow	7	Vwait	29	SCRVOL	OK

Smode NLValue set				Smode Option-OSD	
BIR99	36	SHP50	32	AGCBST1	0
BIR50	17	SHP00	0	AGCBST2	1
BIR00	0	HUE99	160	AGCFLT	2
CON99	63	HUE50	128	7119	1
CON50	32	HUE00	96	MPIP	1
CON00	8	VOL99	212	PWRMD	1
COL99	63	VOL65	190	LEDBri	0
COL50	40	VOL35	140	SVM	1
COL00	0	VOL10	90	Rotato	1
BOW	63	WOOFER	95	Woofmix	0
				OSDV	25
				OSDH	11

Smode TDA933X-2				Smode IIC Self check	
SC10	1	VSR	1	HTV112	OK
PWL	15	FAST	0	EEPROM	OK
AKBOPC	0	PRD	0	TUNER	OK

FBC	0	VGA	0	TDA9332	OK
HB	0	ESS	0	VDEC	OK
HBL	0	LBM	0	ADC	OK
TFBC	0	DIP	0	AUDIO	OK
HDLC	0	OSO	0		
LB	0	GAI	0		