

康佳 CPU 型号是 LC863316A 的电视机型调试说明



适用机

型： T1437A, F953A, F953A2, F2109A, F2109A2, T2166A, T2166A2, F2968A, F2982A, F2980A, F2979A, F2982A3, F2518A, F2528A, F2531A 等

1. 遥控器型号

选用型号为 **KK-Y204** 的工厂专用调试遥控器，若无工厂专用调试遥控器可选用型号为 **KK-Y173**、**KK-Y215**、**KK-Y231A**、**KK-Y237A** 的用户遥控器改制。例如 **KK-173** 型遥控器最下一行第 **3** 个键被掩盖，可将遥控器贴片掀起加上导电胶，而改制成工厂调试遥控器。

2. 调试步骤说明

● 按压工厂遥控器的“**FAC'**”键，可进入工厂菜单首页。再按下“静音”键，则进入 **FAC1** 菜单。按数字键 **2**、**3**、**4** 可进入 **FAC2**、**FAC3**、**FAC4** 菜单。

● 按频道选择“**P+**”或“**P-**”键可进行调试项目选择

● 按音量调节“**V+**”或“**V-**”键可进行项目值调整

● 按数字“**0**”可使屏幕呈现水平亮线，再按“**0**”键屏幕恢复正常。

● 存储调试数据：菜单调试完毕后，再按“**FAC'**”键退出工厂菜单，调试数据自动存储，然后才可关机，否则调试数据不能存储。

3. 调试菜单说明

工厂菜单首页

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	可调范围	备注
H. PHASE	行中心调整	11	0~31	**
V. SIZE	场幅调整	76	0—127	**
SUB. BRI	副亮度	20	0~127	根据需要调整
V. POSI	场中心调整	32	0~63	**
V. LIN	场线性校正	9	0~31	**
RF. AGC	AGC 自动调整	18	0~31	**
H. POSITION	字符位置调整	字符放在中间	**	**

FAC1

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	可调范围	备注
H. FREQ	行频	22	**	不用调

H. PHASE	行中心	11	0~31	**
V. SIZE	场幅	76	0—127	根据需要调整
V. POSI	场中心	32	0~63	**
V. LIN	场线性	9	0~31	**
V. SC	垂直 S 校正	0	0~31	**
V. COMP	场基准电平	7	0—7	不用调
H. BLKR	右黑边调整	2	0~7	不用调
H. BLKL	左黑边调整	7	0—7	不用调

FAC2

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	可调范围	备注
SUB. BRI	副亮度	20	0~127	**
SUB. CONT	副对比度	31	0~31	根据需要设定
SUB. COLOR	副彩色	0	0—31	**
R. BIAS	**	△	**	**
G. BIAS	(暗)白平衡调整	△	0~256	每台机数值
B. BIAS	**	△	**	都不同根据
R. DRIVE	**	△	**	需要调整
G. DRIVE	(亮)白平衡调整	△	0~127	**
B. DRIVE	**	△	**	**

FAC3

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	备注
ABLTH	自动亮度限制调整	7	**
SECAMB—Y	SECAM(B—Y)调整	0	不用调
SECAMR—Y	SECAM(B—Y)调整	0	**
OSDCONT	字符亮度调整	50	根据需要调整
RF. AGC	高放 AGC 调整	18	**
VIF. SYS	中频设定	38. 00MHz	**
DIGIOSD	数字字符设定	OFF	不用调
FILTESYS	滤波器设定	6	**
BGAMMA	蓝枪亮度 Y 校正	11	25、29 英寸机型用
R / GGAMMA	红、绿枪亮度 Y 校正	1	**

FAC4

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	备注
COLORSYS	彩色制式	NTSC / PAL	根据机型、功能设定
SIPSYS	伴音制式	6. 5 / 6. 0 / 5. 5	**
AV	AV 选择	AV	AV1 / 2 为两路 AV 输入
LANGUAGE	语言选择	中 / 英	不用调
FU	“福” 开关设定	EXIST	ESIST 为开
HIGAIN	超强接收设定	NO	NO 为关闭
SEMIBLACK	菜单底幕设定	NO	**
SUPERBASS	重低音选择	EXIST	25、29 英寸机型用
AUDIOEFF	伴音处理选择	EXIST	**