## "SK"系列东芝超级芯片彩电 I2C 总线调整资料

适合机型:T21SK068、T25SK282、T29SK178、P29SK151、T34SK173等

飞利浦超级芯片型号: 25 寸以上使用 TDA9373 (OM8373)、21 寸以下使用 TDA9370 (OM8370),康佳内部掩膜编号分别是 CKP1417S 和 CKP1419S。

工厂菜单进入方法: 使用 KK-Y252I 用户遥控器, 先按压"菜单"键, 再连续按"回看"键 5 次, 屏幕出现"FA1 V2.0、01"等字符表示进入了工厂调整模式;继续按"菜单"键可分别进入工厂菜单 FAC1-FAC7 选项, 按节目加减进行子菜单项目选择, 按音量加减键调整项目数据,

工厂菜单退出方法:按遥控器"回看"键即可退出。

工厂状态菜单选项内容						
FAC1						
序号	项目 项目功能说明 预调参数 备注					
	<b>FA1 V2.0、01</b> 工厂菜单 1					
1	VG2 1	加速极电压调节	关	按音量键变成光机		
2	VG2 2	加速极电压调节	关	按音量键成水平线		
3	VGB	辅助加速极调节	30			

FAC2				
序号	项目	项目功能说明	预调参数	备注
	FA2	工厂菜单 2		
1	WPR	红基色暗平衡	50	根据需要调整
2	WPG	绿基色暗平衡	50	根据需要调整
3	WPB	蓝基色暗平衡	48	根据需要调整
4	BLR	红基色亮平衡	28	根据需要调整
5	BLG	绿基色亮平衡	28	根据需要调整
6	CL	视频信号幅度调节	05	不用调

FAC3				
序号	项目	项目功能说明	预调参数	备注
	FA3	工厂菜单 3		
1	СН	电视频道选择		
2	VS	场中心	30	根据需要调整
3	VSH	场中心设置	32	根据需要调整
4	SC	场线性	20	根据需要调整
5	VA	图象重显率设置	30	根据需要调整
6	PRO	开始一超越比率	01	根据需要调整
7	STA	开机状态设置	关	根据需要调整
8	VOL	伴音音量设置	低	有 低/中/高 选项
9	AGC	AGC 调整	29	

FAC4				
序号	项目	项目功能说明	预调参数	备注
	FA4	工厂菜单 4		
1	EW	行幅校正	40	根据需要调整
2	PW	枕型校正	40	根据需要调整
3	HP	平行四边形校正	18	根据需要调整
4	НВ	弓形校正	40	根据需要调整
5	UCP	上角梯形校正	40	根据需要调整
6	ВСР	下脚梯形校正	38	根据需要调整
7	TC	梯形校正	30	根据需要调整
8	HS	行中心设置	48	根据需要调整
9	AV3	AV3 设置开关	关	不用调

FAC5				
序号	项目	项目功能说明	预调参数	备注
	FA5	工厂菜单 5		
1	СНІ	中英文菜单设置	开	
2	AV NUM	AV 输入组数	04	根据机型设定
3	AVC	自动音量控制	01	不用调
4	WOOFER	重低音开关	关	不用调
5	VCR	录像机开关	关	不用调
6	QPLL	高频头选择设置	关	不用调
7	SND FL	伴音滤波通道选择	00	可以选择内部或者
				外部 SIF 通道
8	ROT	地磁校正开关	关	不用调
9	FM WS	伴音锁相环设置	01	不用调

FAC6				
序号	项目	项目功能说明	预调参数	备注
	FA6	工厂菜单 6		
1	MAX BRI	最高亮度设置	36	根据 CRT 设定,
2	MIN BRI	最低亮度设置	00	不要随意调动
3	MAX CONT	最高对比度	40	
4	MAX SHA	最高清晰度	44	
5	MAX VOL	最大音量设置	63	根据机型设定
6	OSD V-POS	字符垂直位置调整	60	不用调
7	OSD H-POS	字符水平位置调整	10	不用调
8	AGC T	自动增益控制	01	不用调
9	AV COL	AV 色度	开	不用调

FAC7					
序号	项目	项目功能说明	预调参数	备注	
	FA7	工厂菜单7			

## 更多彩电维修资料请到 http://www.tv160.net 《彩电维修资料网》查询吧!

1	IF ADJUST	中频调节	07	不用调
2	PEAK WL	白场峰值	06	不用调
3	SOFT CLIP	白场延伸	00	不用调
4	BSD	黑电平延伸	开	不用调
5	AAS	黑电平延伸范围	开	不用调
6	BLS	BLS	开	不用调
7	RE6DB	RE6DB	00	不用调
8	OSD BRIGH	菜单字符亮度	00	不用调
9	SUPER REC	REC 增强	关	不用调