

5S30机芯电路原理图

SKYWORTH Schematic For 25

电阻 电容 电感的表示方法:
1.电阻单位为欧姆, K=1,000, M=1,000,000;
2.除另行注明外, 所有小于100 的电阻单位均为Ω;
3.除另行注明外, 所有电容单位均为μF (微法);
4.除另行注明外, 所有电容耐压均为50V;
△ 表示对安全特别重要的元件。

MAIN BOARD

Number: 0502-25SF02-01
(5S30机芯)

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询!

