

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
TV		K11B	34D18 25D18A 2939FD 2936FD 2931FD 2938FD 29SD81 29SD82 34SD81 29D82M 2526FD 29D85 R2518AE/D 2528FD 29ST82 29SD82 D2982M 29SD81 29D81	
TV		K11F	G2573 G3478 G2988 G2978 G2585 PF29D18 G2985	
TV		K11G	G3488 G3480 PF29D9 G29D9 G2989 G2983 (A) G25D19 PF25D19	
TV		K12F	H1498K	
TV		K12I	PF2198KB、H2199KB、	
TV		K16E	PF2983、SF2983、SF2583	
TV		K16H	PF2139、SF2139	
TV		K16P	PF2983、SF2983、SF2583 K16G:SF2539 (A)、PF2539	
TV		K18B	SF1498E	
TV		K1A	C1462 C1742 C1942 C2145	
TV		K1B	C1742-41/21/22 C1861 C1862 C1863 C1941 C2143 C2163	
TV		K1D	C2165系列 C2167 C2168A C2169A	
TV		K4A	C2188 C2588A/B/K/V/Z C2589/V/Z C2988	
TV		K4C	C2588P/PZ C2988PC3418PK	
TV		K4N	C3419PD/D C2919PD 2920PD/PN C2939D G2958 C3419PN/BT	
TV		K4P	C2588PK /PV/PI	
TV		K5C	C1851 C1951 C2151C/Z C2152	
TV		K6E	A2118/ME	
TV		K6K	29A18	
TV		K7B	T2981/A/ME/MA T2982A R3418T 34T18 34ST18 C3419T R3415T R3416T R3417T R3418MA C2919PT C2939T R2916T R2917T R2918T C3419PT T3418/A/C 29ST13 R2918T	
TV		K8C	R2116N R2118/N 2116N 2118FN	
TV		K9A	D2965BT	
TV		K9B	C2995A	
TV		K10A	学习机用	
TV		K10B	R2112T R2113T R2115T R2117T 2126FB 2131FB 21B26 25B15 29B38 2938FB 2131FB 21B27 21B26 2127FB 21B28 2128FB T2115B T2116B T2117B 2126FB T2118B G2130 2108PF2118FB	
TV		K10C		
TV		K10F	G2923/B G2936/B G2925B G2929/B G2521 G2935/B G2938 G2939/B G2526/B G2538 G2528B G2928 G2933 G2529 G2129 PF25B8 G2532 G2539 G1430 G2130 PF21B8 G2536 G2510/B H21K60(B) H21K65(B) H21K59(B) H21K68(B)	
TV		K10G	PF25E8 G29E6 G29E8 PF29E8 PF29E18	
TV		K10L	H25K60(B) G2989(B)	
TV		K11B	R2938D/D2989	

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
TV		K11F		
TV		K11G	G2983、	
TV		K11N	H25S86(D)、H29S86 (D) 、PF2519D、H2519D、 PF2919D、H2919D、PF2999D、PF2589D、H2589D、 PF2989D、PF3489D、G3898(A)、G25D19A	
TV		K12A	21K18/21K31/21K32	
TV		K12A-C1		
TV		K12D	G2110 G2112 G2516 25K18 G2510A G2101 G2911 G2908 G2913 G2919 G2113 G2109 G2915 G2508 G2918 G2916 G2509 G2112 G2512 G2510 G2103 G2111 G2102/A G2101/A G2902/A G2105 G2210 G2501/A G2132/K 21K18 21K21 21K23 21K31 21K32 H2183K、H2135W、H2123K 、H2199KB (A) 、H2119KB (A)	
TV		K12F	H1498K	
TV		K12F1	H1418K	
TV		K12G	GH2151K、H2135W、H2535K、H2199KB (A) 、 H2599KB (A) 、H2123K	
TV		K12I	PF2198KB、H2199KB	
TV		K12P	PF2599K	
TV		K12R	PF2188K/ H2599KB /H2999KB /H2111K	
TV		K12S	H2511K/PF2583K	
TV		K15A		
TV		K16C	SF2599、SF2515 (A) 、H29S86 PF2998 SF2598 PF2986 PF3415 SF3415 SF2951F PF2915 H25S86 SF3498F SF2915 SF2998 PF2515 SF2551 PF2598	
TV		K16D	PF2198、SF2198、SF2199、PF2115、SF2115、 SF2186、SF2119 SF2151	
TV		K16E	PF2983、SF2983、SF2583	
TV		K16F	SF2183/小屏幕新版OSD、NEC码 PF3498 SF2983 SF2183 SF2583	
TV		K16G	SF2539 (A) SF2939 PF2539	
TV		K16H	PF2139 SF2139	
TV		K16J	PF2598\A、SF2598\A、SF3498、PF2998\A、 SF2998、PF2515、SF2515、PF2986\A、SF2515 (A) 、PF2915、SF2915、PF3415、SF3415、 SF2551、SF2951F	
TV		K16K	PF2539、SF2911、SF2539、SF2539 (A) 、 PF2939、SF2939 (A) 、SF2511、SF3488、 SF3498、SF2588 SF3411F PF2588	
TV		K16N	PF2155、PF21118、PF21156、PF2155、SF2198 、 SF2198G (CH-16A、新版OSD、NEC码)	
TV		K16P	PF2983、SF2983、SF2583 (NEC码)	

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
TV		K16Q	PF2139、SF2139（新版OSD、NEC码）、PF2195、SF2111	
TV		K16T	PF3495、PF2995、PF2595、SF2911/F、SF3411/F、PF2992	
TV		K16Z	PF29008	
TV		K18B	SF1498E SF2170E	
TV		K18D	PF2591E PF2991E PF2918E PF3418E SF1498E SF2591E SF3418E PF2593E PF2191E	
TV		K18E	SF2118E PF2118E SF2191E	
TV		K18G	SF2166K	
TV		K18I	HD29988 HD34988 PF2993E PF2193E	
TV		K18J	SF2566E SF2966E PF2955E	
TV	M11	K1A	C1462/C1742/C1942/C2415/C1402/CK44A/CJK53B2/CJKJ56B2/CTV130	
TV	TA	K1B	C1742-01/C1742-21/1742-22/C1861/C1862/C1862/C1941/C2143/C2163	
TV	M11	K1C	C1742-01/C1742-21/1742-22/C2162/C2163	
TV	TA	K1D	C2165/C2165A/C2165AY/C2165C/C2165E/C2167/C2168A/C2169A	
TV	TA	K1E	C1462-21	
TV	TA	K1F	C1462-01	
TV	TA	K1G	C2164	
TV	TA	K1H	C2165P	
TV	TA	K1I	C2165PI	
TV	TA	K1J	C1462-02	
TV	TA	K1L	C1742A/C2165F/C2166/C2166A/C2166C/C2166K/C2166KV/C2167F/C2168F/C2169F	
TV	TA	K1M	C2170	
TV	TA	K1P	C1942A/C2145A	
TV	TA	K1Q	C2165K/C2165KV/C2167K/C2167KF/C2167KV/C2167T/C2169K/C2169KV/P2116/P2119	
TV		K22A	CHD32200	
TV		K2A		
TV	M11	K2B	C2141/C2142	
TV	TDA	K3B	C2192A/C2192AV/C2192M	
TV	TDA	K3C		
TV	TDA	K3D	C2191/C2191C/C2191D/C2191E/C2191M/C2193A/C2193AV/C2193M/D2111/C2595/D2521/D2991/D2522/D2523/D2526/D2592/D2598/C2991/C2991E/C2992/C2993/C2993A/C2995/D2963/D2965/D2965MA/D211A/D2115/D2115/D2116/D2117/D2118/C2592AE/C2592AV/C2593/C2591AV	
TV	TDA	K3E	D2961A/D2962A/D2963A/D2965A/D2966A/D2960/D2961/D2961/D29966	

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
TV	TDA	K3H	D2115A/D2116A/D2117A/D2118A/C2192/D2598A/C2193/D2521A/D2522A/D2523A/D2526A	
TV	NC-2	K4A	C2188/C2588A/C2588I/C2588K/C2588K/C2588V/C2588Z/C2589/C2589V/C2589Z/C2988	
TV	NC-2	K4A-AU	C2588AU	
TV	NC-2	K4B	C2518	
TV	NC-2	K4C	C2588P/C2588PZ/C2988P/C3418PK	
TV	NC-3	K4D	C2918PN/C2918PS/C2919P/C2919PS/C2919PN/C2919PI/C2919I/C2939A、AE、KE、KS、KV/G2958/C3418KV/C2919PV/C29199K/C3418BT/C3418PS/C3418PN/G2958A/G2958AE	
TV	NC-3	K4J		
TV	NC-3	K4L	C2919PN	
TV	NC-3	K4N	C3419PD/C3419D/C2919PD/C2920PD/C2920PN/C2939D/G2958A/C3419PN/C3419BT	
TV	NC-3	K4N-1	C3419ME	
TV	NC-2	K4P	C2588PK/C2588PV/C2588PI	
TV	A3	K5B	C2151/C2151A	
TV	A3	K5C	C1851/C1951/C2151C/C2151Z/C2152	
TV	A3	K5D	B1818/B1819/B2111/B2112/C1951/B2113/B2115/B2116/B2117/C1851K/C1853/C1951K/C2151KC1918/C2151KV/C2152K/C2152KV/C2153/C2155	
TV	A6	K6C	A2113/A2116/A2117AV/C2191AV/P2119AV	
TV	A6	K6C-1	P2119A/A2117/C2191A/P2119MA	
TV	A6	K6C-3	A2528B/ P2119B	
TV	A6	K6D	A2528/A2528B	
TV	A6	K6D-1	A2528AV	
TV	A6	K6D-2	A2528ME	
TV	A6	K6E	A2118/A2118ME	
TV	A6	K6F	A2116B A2117B A2120B A2119BC/BD R2111A R2112A/AE R2113A/AE R2117A/AE R2118A/AE/AM 2117FA 2118FA 2112FA R2120AE 2120FA 2122FA 2131FA 2112FA	
TV	A6	K6G	A2112B A2113B A2115B A2118B/BD A2121B A2122B R2115A/AE R2116A/AE/MA 2116FA R2121A R2122/A 21A21 R2123A R2113A R2119A/AE 2115FA 21A12	
TV	A6	K6I	R2518A/AE R2918A/AE A2528A/B R2517MA R2916A/AE	
TV	A6	K6K	29A18	
TV	NC-6	K7A	G2966/A/B/C PF29G88A G2967/A/C/B R2916G R2917G R2918G R2919G G3898/A/C PF29G88 G3898MA G3899A R3816G R3817G R3818G R3819G	
TV	NC-6	K7A-1	PF29G88EA	
TV	CN-7	K7B	T2981/T2981A/T2982/T2982A/R3418T/34T18/34ST18/T3418	

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
TV	CN-5	K8A	N2918 N2516 R2519N R2519MA N2918AM	
TV	CN-5	K8B	C2588D C2588E R2516N/FN R2518N/FN/MA 2516FN 2518FN N2918A 2916FN 2918FN R2916N/FN	
TV	CN-5	K8C	R2116N/2116FN/25N16/25N18/25N19	
TV	CN-5	K8D	25N16 R2118/N 2116FN 2118FN	
TV		K9A	D2965BT	
TV		K9B		
TV		K9C	D2521B D2522B D2523B D2526B D2598A/B R2512D R2513D R2515D R2516D R2517D	
TV		K9D	D2961B D2962B D2963B D2965B D2966B R2912D R2913D R2916D R2917D R2918D R3418D	
TV		K9F	DP2998 DP3498	
TV		KDT1	PF1517DV	
TV		KDT5A	CHD2988、CHD3488、CHD2983、CHD2992A	
TV		KDT5B	CHD2918、CHD3418	
TV		KDT6D	CHD29181、CHD3418、CHD2990、CHD2990(A)、 CHD34181、CHD3490、CHD3490(A)、	
TV		KDT6E	CHD29166、CHD34166、CHD3495、CHD2995	
TV		KDT6K	CHD29166（F20）	
TV		KDT6H	CHD29168 CHD29158 CHD29100C CHD34166(F20)	
TV		KPT6E	CHD2590	
TV		KT5A	DP3498M、DP2998M、DP3415	
TV		KTD1	C1401DV、PF1517DV、PF2117DV、PF2981DV、 PF2581DV、PF2117DV	
TV		KTD4A	CHD2917DV	
TV		KTK3	CHD29100C、CHD34100C	
TV		Y1		
TV		Y3		
TV			C1742	
TV			CK44A,C1742	
TV			CHD34200	
背投		K9E	29DT18 PF29DT18 51PDT18 43PDT18 DP2998 DP3488	
背投	东方 影都	K8G	43PT18/43PT28/43PT28A/51PT18/51PT28/51PT28A	
背投		K9E	43PDT18/51PDT18/65PDT18/DP2998/29DT18/PF29DT18	
背投		K9F	DP4388/DP4388（01） /DP4388A/DP4389/DP4888/DP5188/DP5188（01） /DP5188A/DP5189/DP6188/	
背投		KDT6A	CHD3490(A) CHD2990 CHD2990(A)	
背投		KPT3A	CHD3891/CHD4388旧/CHD4390/CHD4391/CHD5188旧 /CHD5190/HP3891A/HP4368/HP4388/HP4388A/HP4390/HP43 90A/HP4391A/HP4888A/HP4888B/HP5168/HP5188/HP5188A/ HP5189/HP5190/HP5190A/HP6188/HP7088/CHD4011W/CHD43 11W	
背投		KPT3B	HPW6588	

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
背投		KPT3C	KP4395/KP5195	
背投		KPT6A	JP5185/JP5186/JP5195/JP5625/JP6125/JP7025	
背投		KPT71	CHD55B5W	
背投		KPT7A	CHD3851/CHD38A1/CHD38C1/CHD4351/CHD4375/CHD4388新 /CHD4395/CHD4890/CHD5175/CHD5188新 /HP38A1/HP38C1/HP4375/HP4890/HP5175	
背投		KPT7B	CHD4011W/CHD4311W/CHD5115W	
背投		KPT7C	DLP5131/DLP6531W/JP5131/DLP5132/DLP5132W	
背投		KPT-7C	DLP5132	
背投		KPT7D	CHD5116W	
背投		KPT7E	CHD5195	
背投		KPT8A	CHD4390/CHD5190	
背投		KT5A		
背投		KT8B		
背投		待定	CHD3852	
背投		待定	CHD3891S	
背投		待定	CHD38C1S	
背投		待定	CHD4011FW	
背投		待定	CHD4352	
背投		待定	CHD4365	
背投		待定	CHD4391S	
背投		KPT7I	CHD43B5 CHD51B5	
背投		待定	CHD43D5S	
背投		待定	CHD43E5F	
背投		待定	CHD43F5	
背投		待定	CHD5117FW	
背投		待定	CHD51D5S	
背投		待定	CHD51E5F	
背投		待定	CHD51F5	
背投		待定	CHD6125	
背投		待定	CHD6525W	
背投		待定	CHD7025	
背投		待定	DLP5131W	
背投		待定	JP5615	
背投		待定	LCD5131W	
空调		KK2	KFR-40GW/BMP KFR-36GW/BMP	
空调		KK4	KFR-28GW/BMP	
空调		KK7B	KFR-25GW/Q/EQ KFR-28GW/Q/EQ KFR-35GW/Q/EQ	
空调		KK8B	KFR-7LW/WDAS (L7121B)	
空调		KK1	KRF-33GWH KRF-28GW/WS KFR-33GW/WS KFR- 30GW/WDS KFR-36GW/WDS KFR-35GW/WS KFR- 34GW/WDS (C3422D) KCD-23G/WS (C3331B) KCD- 23G/WS (2331A) KR-33DW/J KFR-51GW/WS KFR- 33GW/S KCD-23/WS (C2331A) KR-35/WS	
空调		KK1		
空调		KK10A		

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
空调		KK10A-C3		
空调		KK10B		
空调		KK11A		
空调		KK2		
空调		KK3	KF-25GW/WS KF-34GW/WS KF-25GW/WCS KF-33DW/J KF-23GW/WS KF-34GW/WCS（G3413D）KF-51GW/WS KC-25/WS KC-35/WS KF-25GW/W/WCS	
空调		KK4		
空调		KK5	KFR-51LW/D/WDS/WDES	
空调		KK5A	KFR-71LW/D/WDS/WDES KFR-120LW /WDS KFR-75LW /WDS	
空调		KK5B	KF-51LW/KF-51LW /WDS	
空调		KK5C	KF-71LW /WDS KF-120LW /WDS	
空调		KK5D	KFR-60LW /WDS/WDES	
空调		KK5E	KF-60LW /WS	
空调		KK5F	KF-75LW/W3S	
空调		KK6A	KFR-45LW /BMP KFR-50LW /BMP/WBQ	
空调		KK7A	KFR-28GW/BQ KFR-35GW/BQ KFR-40GW/BQ KFR- （4+25）0GW/BQ/ KFR-22,30,35GW/BQ	
空调		KK7B	KFR-22,35,40GW/Q	
空调		KK7C	KF-25GW/Q/EQ KF-35GW/Q/EQ / KF-40GW	
空调		KK8A	KFR-50LW/WDCS（L5021B）	
空调		KK8B		
空调		KK8H		
空调		KK9B		
平板		KLC03B	CHD-W320C6L	
平板		KLC1B	CHD-TM201B3、CHD-TM150A1	
平板		KLC1B30 L2.018.16	CHD-TM181B3/CHD-TM201B3/CHD- W170B3/M150A1T/CHD-TM181B3/CHD-TM201B3C	
平板		KLC1B30 L2.018.25	CHD-TM201E3	
平板		KLC3A	T201E3U	
平板		KLC3A-C2	W300E6U	
平板		KLC3B	CHD-T150E3、CHD-TM150E3、CHD-TM201E3、CHD- W300C6、CHD-W300E6N、CHD-W300E6N(A)、CHD- W320C6、CHD-W320C6L、PT4206、CHD- TM150E3/CHD-W320C6L/CHD-W300C6 /CHD- W300D6/CHD-W300E6/CHD-W320C6	
平板		KLC3C	PT4206、PT4206(H)/PT4206(V2屏)PT4208(L)LG屏 /PT4208(松下屏)	
平板		KLC3D-C2	CHD-W300E	
平板		KLC58-9	PT5058	

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
平板		KLC5B	CHD-TM150F7、CHD-W170F7、CHD-TD270F8、CHD-W270F8、CHD-W320F8、CHD-TD320F8、CHD-TD370F8、CHD-W370F8/CHD-TD201F7/CHD-W260F8/CHD-TM201F7/CHD-W170F7	
平板		KLC5C	CHD-W320F8P	
平板			PT4216	
平板			PT5016	
平板			PT4206	
视听		DK2	DVD6000	
视听		VK4A	VD9000	
视听		DK10B	DVD263/PDVD589/DVD587/DVD587A/DVD588/DVD588A/PDVD586/PDVD586A/PDVD589A	
视听		DK11C	DRW910A	
视听		DK11F	HDVD600/HDVD610	
视听		DK12A	DVD590/DVD591	
视听		DK2	DVD6000	
视听		DK3	DVD5600	
视听		DK4	DVD6100/DVD7100	
视听		DK5A	DVD569E	
视听		DK5B	DVD568E/DVD568/DVD569	
视听		DK5C	DVD510	
视听		DK5F	PDVD586	
视听		DK5G	DVD585	
视听		DK5L	DVD300/DVD310	
视听		DK5M	DVD261/DVD262	
视听		DK5N	DVD286/DVD262/DVD289/DVD261	
视听		DK6A	DAV620	
视听		DK6A	DAV620	
视听		DK9A	DVD800	
视听		DK9A	DVD800	
视听		DK9B	DVD-P582/DVD-P652/DVD-P652A/DVD-P701B/DVD-P652B/DVD-P701A	
视听		DK9C	DVD-P703T/DVD-P653T	
视听		DK9D	DVD-P703M/DVD-P653M	
视听		DVD595Y KQ- CHR102	DVD595	
视听		DVD596Y KQ- CHR100	DVD596	
视听		DVD598Y KQ- CHR200	DVD598	

长虹各型遥控器型号对照表（仅供参考）

	机芯	遥控器	对应型号	备注
视听		DVD599Y KQ- CHR301	DVD599	
视听		JDK1(JUL 2.018.206)	TV104G5	
视听		JUL2.018. 230	DVD588	
视听		RM658	DAV658P	
视听		RM659PA	DAV625/DAV659P	
视听		SVCD810 YKQ- CHR101	SVCD810	
视听		SVCD830 YKQ- CHR101	SVCD830	
视听		TK1	VD1000	
视听		VK1	VD3000	
视听		VK1A	VD6000	
视听		VK2	VD8000	
视听		VK4	VD9000	
视听		VK4A		
视听		VK4B-2	VD938	
视听		VK4D	S100 S3000	
视听		VK4G	S3310/S338	
		LK5		
		UK1A		