



V25XX(M)电原理图

(02.07.01修正)

- 此图仅供参考，如有更改恕不另行通知。
1. △ 凡标有该标记的器件，在整机安全上有特殊要求，更换时请一定使用原规格型号的元器件。
 2. ⊥ 冷地， ⊕ 热地。
 3. 除特别注明，电阻单位为：欧姆，“K”为千欧；电感单位为：uH；电容单位：“P”为pF，“u”为uF，未注单位为uF。