




- 1、电阻器
未标注功率的电阻均为1/4W或1/6W, 未标注计量单位的电阻, 单位为Ω。
- 2、电容器
未标注计量单位的电容, 单位为μF。
- 3、电感
未标注计量单位的电感, 单位为μH。
- 4、所有标有△的元器件, 维修时, 只能用图中规定的元器件更换。