

项目	说明	主要机型			
		T2981	T2981A	34ST18	R3418T
AFC MD	AFC 模式开关	01H	01H	01H	01H
C-TOP	梳状滤波器开关(SECAM 制式:关)	02H	02H	02H	02H
BY BLK	B-Y 黑电平设置	08H	08H	08H	08H
RY BLK	R-Y 黑电平设置	0AH	08H	08H	0AH
H BLKP	行消隐相位设置	00H	00H	00H	00H
VPHAS	场消隐相位设置	00H	00H	05H	00H
COINC	图像识别信号开关	02H	02H	02H	02H

说明:①对于 C-TOF 项目:当 C-TOF 的值小于 2 时,则直接将 C-TOF 值输出;当 C-TOF 的值大于或等于 2 时,则彩色制式为 SECAM;当视频信号经过梳状滤波器处理时,置 C-TOF 为关断状态。②TB1227AN 的地址 13HEX 对速度调制增益(VSM GAIN)的控制应根据对比度的大小来确定:当对比度<20 时,置 VSM GAIN 为 OFF(11);当对比度>32 时,置 VSM GAIN 为 -6dB(10);当对比度=32 时,置 VSM GAIN 为 0dB(00);蓝背景为 ON 时,置 VSM GAIN 为 OFF(11)。③TB1227AN 的地址 12HEX、14HEX、15HEX、1FHEX 的值直接由该值确定。④TB1227AN 的控制由 TB1227AN 的具体情况通过 I²C 总线控制。⑤T2981 (A) 使用日本松下显像管 M68KTY185X50,T2982 (A) 使用德国松下 A68EHM65X25。如果电路或者显像管更改,各表的参数要根据情况进行修正。

(4)遥控关机即可退出调整状态。

4.7 维修模式下,图像状态调整和显示

(1)按遥控器 K7A/ K7B 上的“PIP 移动”键,进入图像对比度、亮度、色调等的调整状态,按压“菜单项目选择”键对需要调整的项目进行选择。也可反复按压“PIP 移动”键来进行选项。

(2)按遥控器上的“音量加/减”键,对选定的项目数据进行调整。

(3)图像状态调整(按“PIP 移动”键),见表 4-6。

表 4-6 图像状态调整

项目	说明	主要机型			
		T2981	T2981A	34ST18	R3418T
RGBCN	RGB 对比度设置	A0H	A0H	80H	80H
CNT MI	对比度最小值设置	00H	00H	00H	00H
CNT CE	对比度中心值设置	3AH	3AH	3AH	3AH
CNT MA	对比度最大值设置	FFH	FFH	FFH	FFH