

(续表)

序号	项目	内容说明	典型机型数据							
			R2113T	21B27	G2128	2132FB	PF21B8	G2532	G2923	29B38
27	TXCX	图文 RGB 对比度最大	29	29	2A	27	2A	2A	2A	29
28	RGCN	图文 RGB 对比度最小	16	16	16	16	16	16	16	16
29	VM0	视频/色度/扫描模式 0	3C	3C	3C	3C	3C	3C	3C	3C
30	VM1	视频/色度/扫描模式 1	20	20	20	20	A0	A0	A0	A0
31	HPOS *	50Hz 行中心	0D	0E	0C	0B	0E	0D	0A	0D
32	VP50 *	50Hz 场中心	07	06	01	06	07	04	04	04
33	HIT *	场幅	23	1B	1E	22	14	24	23	2B
34	HPS *	50/60Hz 行中心	10	11	10	0E	11	11	0D	0F
35	VP60 *	60Hz 场中心	04	06	02	02	02	00	00	03
36	HITS *	50/60Hz 场幅	25	1A	22	24	15	27	22	2B
37	VLIN *	50Hz 场线性	0D	0A	0B	0D	0C	0B	0C	0B
38	VSC *	场 S 校正	0E	09	0C	0C	0C	03	0C	0C
39	VLS *	50/60Hz 场线性	0D	0C	0B	0C	0A	0B	0B	0C
40	SBY	SECAM (B-Y)	08	08	08	08	08	08	08	08
41	SRY	SECAM (R-Y)	08	08	08	08	08	08	08	08
42	RAGC *	RFAGC 设置	1F	23	2B	23	21	21	21	21
43	AFT	中放压控振荡	1F	09	40	17	00	0B	10	16
44	HAFC	AFC 增益调整	00	00	00	00	00	00	00	00
45	V25	音量 25%设置	3A	3A	3A	3A	3A	3A	3A	3A
46	V50	音量 50%设置	57	57	57	57	57	57	57	57
47	BRTS	副亮度	00	00	00	00	00	00	00	00
48	SELF	TB1238(40)脚输出设置	00	00	00	00	00	00	00	00
49	SELFVCO	调谐电路初始数据设置	80	80	80	80	80	80	80	80
50	SELFACC	AGC 启控点数据设置	00	80	20	80	80	80	80	80
51	SELFBRTC	亮度控制初始数据设置	80	80	80	80	80	80	80	80
52	SELFCONT	对比度控制初始数据设置	20	20	20	20	20	20	20	20