

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
125	RE8E	动态降噪设置	0A	0A	0A	0A
126	RE8F	动态降噪设置	03	03	03	03
这部分数据涉及微处理器对变频组件内单元电路的识别,且对行场及图象信号处理设置等控制,故这部分参数通常不能调整。更换存储器器以此数据调整后,可保证电视机工作正常 INIT(注:选中此参数时不要按音量键以免使电视机数据清“0”)						

注:①不要对机器进行初始化(INIT)操作,否则已经写入或调试完毕的数据将会丢失;
②以上标注“★”的参数为生产时需要调试的项目;③以上有些免调试数据会因投影管的不同或功能改变而会改变,生产时应以当时的状态来定。