

屏幕显示 (项目及数据)	参数代表内容	调整方法详解
Drive ref =215 215 215 EN WDRM G=1 480 60 Measured =128 130 140 Step-size=±1	亮平衡调整	在 S 状态下,按“性能”键进入“WHITE DRIVE”状态,屏幕显示参数含意: 第一排字符表示: 寄存器 WDR-R、WDR-G、WDR-B 的值,分别对应于相应的颜色;(126,128,135) 第二排字符表示:EN 表示寄存器 WDR-DIS 的值,具体值是第一个数;WDRM 表示寄存器 WDRM 的值,第二个数;G 表示寄存器 WDR-GAIN 的值,具体的值是第三个数字; EN:“1” WDRM:“104” G:“0” 第三排字符表示: 集成块 DDP3310 读往寄存器 WDRIVER-R、WDRIVE-G、WDRIVE-B 的值,这个值是不能改变的。 亮平衡:“R、G、B”:127 127 137。 第四排字符:“1”表示当前调节步长。 具体操作过程: (1)按“菜单”键,将第二行第一个数字参数设置为 0,即将寄存器 WDR-DIS 的位设置为“0”。 (2)接“排序”键将第一行的数字全部调置为 480。 (3)按“丽音”键或“智能”键,调节第二行第二个数字大小,即改变寄存器 WDRM 的值,使第三行数字在 128 附近(该数字范围在 32 与 223 间调整)。 (4)按“静止”键,将第二行第三个数字设置为 60。 (5)按“排序”键将第三行数字全部置为 128,或者调出经验值(同型号其它数据)。 (6)按“多画面”键存储当前数据,并按“显示”键退出“s”状态。
NVM:address = 1024; data=0		
BRM=15		