

长虹高压包代换大全[新]

TV160 彩电维修资料网
http://www.tv160.net

脚号 型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	备注(适应机型、机芯或行工作频率)
BSC59A(单)	C极	B145V	VID	地	12V	-229V	20V	ABL	灯丝	46V	15.625kHz
BSC59B(单)	C极	B145V	VID	地	45V	-260V	16V	ABL	灯丝	12V	15.625kHz,代BSC68Z
BSC59T2B(单)	VID	C极	131V _{pp}	B130V	NC	NC	ABL	地	26V	VHT	15.625kHz,BSC59T2B代BSC60S
BSC60A(单)	C极	VID	B115V	28.8V	11.9V	ABL	灯丝	NC	NC	NC	15.625kHz
BSC60AB(单)	C极	B115V	VID	地	11.5V	NC	12.3V	ABL	VHT	137V _{pp}	15.625kHz
BSC60C	C极	NC	NC	B116V	地	13.4V	NC	ABL	VHT	127V _{pp}	15.625kHz,BSC60C1
BSC60CB(单)	B115V	C极	VID	地	-11.6V	-119V	11.6V	ABL	VHT	132V _{pp}	15.625kHz
BSC60D(B)(单)	C极	120V	VID	地	11.8V	NC	47.6V	ABL	VHT	142V _{pp}	15.625kHz,BSC60D
BSC60F(单)	C极	B115V	VID	地	-27V	NC	15V	ABL	灯丝	120V _{pp}	H2165K(B),H21K58(B),H21K60(B)、PF21B50、PF21B8(CN-9机芯),BSC60F1
BSC60F1(单)	C极	B115V	VID	地	-27V	NC	14V	ABL	灯丝	147V _{pp}	PF21B50(CN-9机芯)
BSC60G2(单)	VID	C极	118V _{pp}	B135V	NC	NC	ABL	地	VHT	26V	15.625kHz,BSC60G2B
BSC60G2B(单)	VID	C极	118V _{pp}	B135V	NC	118V	ABL	地	VHT	26V	15.625kHz
BSC60H(单)	C极	+B115V	VID	地	12V	-118V	42V	ABL	灯丝	142V _{pp}	SF2183、PF2198、PF2139、SF2198、SF2119、SF2139、PF1517DV、PF1581DV、PF2117DV等CH-16机芯21英寸电视
BSC60H(B)(单)	VID	C极	118V _{pp}	B120V	NC	NC	ABL	地	26V	灯丝	SF2129K(F25)、PF21118(F25)、SF2166K(F25)、SF2111(F25)、SF2133K(F25)、SF21300、SF21366、SF2191E(F40)、SF21399、SF21366(F45)、SF21300(F45)等CH-13机芯,用BSC60H3B代
BSC60H3B(单)	VID	C极	130V _{pp}	B120V	NC	NC	ABL	地	25V	VHT	15.625kHz,代BSC60HB
BSC60H1B(单)	VID	C极	130V _{pp}	B120V	NC	NC	ABL	地	26V	VHT	15.625kHz,BSC60HB
BSC60H2(单)	C极	B115V	VID	地	11.5V	-109V	43V	ABL	VHT	142V _{pp}	PF1517DV、PF1581DV、PF2117DV、PF2181DV、SF1487DV、SF2187DV等CH-16机芯

脚号 型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	备注(适应机型、机芯或行工作频率)
BSC60H3(单)	C极	B115V	VID	地	9V	16V	45V	ABL	VHT	133V _{pp}	15.625kHz
BSC60H4或-UL(单)	C极	B115V	VID	地	12V	16V	44V	ABL	灯丝	140V _{pp}	PF1517DV、PF1581DV、PF2117DV、PF2181DV、SF2187DV
BSC60I(单)	C极	B115V	VID	地	NC	NC	16V	ABL	VHT	138V _{pp}	15.625kHz
BSC60I(B)(单)	VID2	C极	NC	B120V	NC	NC	ABL	地	27.5V	灯丝	PF21600、PF21366、PF21300(F38)、PF21399等CH-18机芯
BSC60I1B	VID	C极	NC	B120V	8V	NC	ABL	地	27V	VHT	15.625kHz,BSC60I1B与BSC60IB可互换
BSC60IB	VID	C极	NC	B120V	NC	NC	ABL	地	27.5V	VHT	15.625kHz,BSC60I1B与BSC60IB可互换
BSC60J	VID	C极	132V _{pp}	B130V	NC	NC	ABL	地	NC	灯丝	G2156K、G2136K、H21K55、SF2170E等CN-12、CN-18机芯,可与BSC60J1互换
BSC60J2B	VID	C极	118V _{pp}	B115V	NC	NC	ABL	地	22V	VHT	15.625kHz
BSC60K	C极	B115V	VID	地	-116V	12V	44.9V	ABL	VHT	142V _{pp}	15.625kHz
BSC60K1B	C极	+B115V	VID	地	11V	-121V	44V	ABL	VHT	121V _{pp}	15.625kHz
BSC60KB	C极	+B115V	VID	地	11V	-121V	44V	ABL	VHT	142V _{pp}	15.625kHz,可与BSC60K1B互换
BSC60L	C极	VID	B115V _V	地	30V	11V	ABL	VHT	NC	NC	15.625kHz
BSC60N	C极	B130V	VID	地	NC	NC	16V	ABL	VHT	140V _{pp}	CN-5机芯21英寸电视
BSC60P	C极	B115V	VID	地	NC	NC	15V	ABL	VHT	134V _{pp}	15.625kHz
BSC60P2	C极	B115V	VID	地	NC	15V	25V	ABL	VHT	140V _{pp}	15.625kHz
BSC60P3	C极	B115V	VID	地	NC	NC	14V	ABL	VHT	143V _{pp}	15.625kHz
BSC60S	VID	C极	136V _{pp}	B130V	NC	NC	ABL	地	NC	VHT	15.625kHz,BSC59T2B可替换BSC60S
BSC60T	VID	C极	135V _{pp}	B130V	NC	NC	ABL	地	NC	VHT	H14K8、G1410(CN-12机芯)/SF1498E(CN-18机芯)/SF1498F、SF1498(CH-16机芯)、BSC60T与BSC60T/U2//BSC60T2互换
BSC60U	VID	C极	79V _{pp}	B119V	NC	25.2V	ABL	地	NC	灯丝	SF2118E(M)、SF2118E、SF2191E、SF1498E(A)、SF2191E(F08)、SF2191E(F18)、SF2183(F18)等CN-18机芯
BSC60V1	VID	C极	138V _{pp}	BB130V	NC	27V	ABL	地	NC	灯丝	PF2118E、SF2118E、SF2191E、SF2191E(F18)等CN-18机芯
BSC60W	C极	B115V	VID	地	10V	14.5V	38.7V	地	灯丝	123V _{pp}	SF1487DV
BSC62A	C极	B135V	VID	地	45V	-225V	16V	ABL	灯丝	12V	PF2598、SF2591、SF2551、H25S86、SF2515、SF2551、SF2515A、PF2515A、PF2598、PF2515、SF2598、SF2593、SF2539(A)、SF2588、SF2599、SF2539(F21)、PF2581DV、SF2511(F06)、PF2539(F05)等CH-16机芯25英寸电视
BSC62B	C极	B115V	VID	地	48V	NC	19V	ABL	灯丝	NC	15.625kHz
BSC62B2	C极	B120V	14V	地	地	-12V	11V	ABL	灯丝	VID	15.625kHz
BSC62CB	B116V	C极	VID	地	-12.7V	14V	11.7V	ABL	灯丝	121V _{pp}	15.625kHz,可与BSC60CB换
BSC62D	C极	B135V	VID	地	28.7V	NC	13V	ABL	灯丝	179V _{pp}	SF2518E、SF2591E、SF2566E等CN-18机芯,可用BSC62D1、BSC68I换
BSC62D1	C极	B135V	VID	地	31.5V	NC	12.8V	ABL	灯丝	180V _{pp}	SF2518E、SF2591E等CN-18机芯,可用BSC62D、D2替换
BSC62E	C极	B135V	VID	地	45V	-240V	16V	ABL	灯丝	NC	PF2589D、PF25D19、G2573(CH-10机芯)/G2536、62E与68E换,改引脚可行