

其它料通代用表

序号	物料编号	物料描述	可代用料	使用机型参考	备注
1	11000026	枕校变压器	11000025	T2909A.P2965.P2987N	
2	11000122	电源开关变压器	11000126	F2528.F2518D	25"D系列
3	12000022	AF0712中周	12000005	T2169B	
4	20000013	陶瓷谐振器	20000014	A1486N.E.DT148E.T3731A.	A2186E.N
5	20000312	K2979声表面	20000322	T3731A.	K2957声表面滤波器
6	21000005	OPT601接收器	21000063	老机型	老机型
7	21000066	遥控接收器	21000222	A1488E.BT4301.P2190N	A1486NA1487N
8	21000161 21000061	一体化接收器	21000112 21000222	A1488E.BT4301.P2190N A1486NA1488N	F2109A、F2109E
9	22000330	石英晶体32.768K	22000002	T3731A.F2109A.T953A	石英晶体32.768K
10	23000341	4.5*6.5微动开关	23000226	A1486E.A2186N.D1700	4.5*6.5
11	25000235	管座	25001392	F2176E.T2188A.F953A	
12	25000237	管座	25000239	T2131F.T2169B.T5429D1	
13	25000254	管座	25000962	A2186E.DT216E.F2109N	F2109C
14	25000255	管座	25000962	A2186E.DT216E.F2110N	
15	25000881	管座	25000962	A2186E.DT216E.F2111N	
16	25001416	管座	25000239	多VDE认证后的新编号	
17	31000356 31000470	29福地管50HZ”	31000932	T2992N.T2928C.T2976S. T2968K.A2980C	
18	31000732	29”东芝100HZ	31000712	29”三星100HZ代	注意配套更改
19	31000942	21"LG镜面管	31001572	P2556E/P2562K/P2592N	
20	31001673	菲涅尔透视屏	31001936	BT5080	
21	31001675	双凸透镜屏	31001937	BT5081	
22		A68LQP356X98(100 HZ) 东芝彩管		A68CPAAOOX02 彩虹彩管 (100HZ)纯平	注：1、将R535由1欧 /2W改换6.8欧/2W； 2、将R637两端并2.2 欧/2W；3、再调试
23	34001114	DT148ES. DT148E光 头	34001114	DT216ES.DT216E光头	
24	35000611	KK-Y84遥控底板	36000613	T5428D.	
25	35003685	KK-Y232遥控底板	36004150	F2109E、F953A	
26	36000148	导电胶	360002105	P2992N.P2993N.P3492N	T3888ND.NI
27	36001551	KK-Y55遥控镜片	36001555	T5429D、F2530D	
28	36016537	卡门	36018025	F2165	
29	36001797	KK-Y180电池盖	36001800	F2109A、F2139D4	
30	36001799	KK-Y180电池盖	36001800	F2109A、F2139D4	
31	36002100	Y62和Y98导电胶	36004316	T2989X、T2983X	
32	36008816	导电胶	36005676	T2982D1	
33	36009424	功能按键	36009428	F2139D.F2139D4.F2109N	
34	36009914	卡门	36009915	F2137D3.F953A.F953DA	
35	36011741	功能按键	36009876	T2928C.T2966C	
36	36012106	电源按钮	36014609	F2580C.TV25PP	
37	36012107	电源按钮	36016589	T2188A.T2188E.TV21PP	

其它料通代用表

序号	物料编号	物料描述	可代用料	使用机型参考	备注
38	36014174 36014175	喇叭网布	36009978 36009980	P3486C.P3492C.P3492N	
39	36014510	导电胶	36003600	T2587L.F2980LT2988L.	T2991L1
40	36015243	KK-Y100导电胶	36004317	F2977D	
41	36015387	遥控器铭牌	36016487	KK-Y252	
42	36015388	遥控器导电胶	36016515	A2176K.P2168N.P2562K	
43	36017446 39008368 39008369 39008154	前壳（世纪银兰 泡方 卡通 P2976K配北松管	36018177 39008653 39008654 39008655	前壳（电镀银） 泡方 卡通 P2976K配三星管	新老前壳 注意配套
44	36017549 36018252	T2975K 世纪银 前壳（电镀银）	36018504 36018505	T2975K 世纪银 前壳（电镀银）	新老前壳 注意配套
45	36017668	前壳	36018394	P2916前壳	新老前壳 注意配套
46	36018024	卡门	36018025	T2188E.F2165.TV21PP	
47	36018187	前壳(电镀银银兰)	36018298	前壳（电镀银+蔚兰）	新老前壳 注注意配套
48	37004228	403*MR290110/02 喇叭网	37004078	P2901	
49	37004229	403*MR290120/02 喇叭网	37004113	P2901	
50	39000269	保修卡	39008768	所有TV机用	已更改
51	39000272	保修卡	39008768	所有TV机用	已更改
52	39004312	说明书	39007237	F2518A	
53	39005530	说明书	39006795	T2989E	
54	39006782	说明书	39007037	P2910N	
55	39007286	保修卡	39008768	所有TV机.DVD.背投	
56	39007446	说明书	39007614	A2911	
57	39007631	说明书	39008463	F2165	
58	39007634	说明书	39007788	F2965	
59	39007745	说明书	39007868	T2168K	
60	39007855	说明书	39008464	F2165	
61	39007916	T2563E	39008905	T2563E	
62	39008192	说明书	39008844	T2525	
63	39008449	说明书	39008573	F2100	
64	39008476	说明书	39008729	P2916	
65	39009089	卡通	39009389	T2975S	
66	39009392	说明书	39009424	BT4301/10/20、	BT5080、BT5090
67	KK-Y62	遥控器	KK-Y98	T2989X、T2983X	模具报废停供
68	KK-Y173	遥控器	KK-Y231、 KK-Y237	F2109A	
69	KK-Y212	遥控器	KK-Y168、 KK-Y179	F2139D4	
70	KK-Y216B	遥控器	KK-Y238	P2592N	

其它料通代用表

序号	物料编号	物料描述	可代用料	使用机型参考	备注
71	KK-Y266	遥控器	KK-Y261	P2971S	
72		IC	19002850	P2162K.T2168K.T2176K	N1板ICCKP1402SA
73		IC	19003014	P2162K.T2168K.T2176K	N2板ICCKP1402SA
74		NI板 ICCKP1403S	19002851	P2998K.T2976KP2162K.P2562K.P2928K.T3468K.P3460K.T2975K	N1板不能代N2, N2可以代N1使用
75		N2板ICCKP1403S	19003402	968K.P2960KT2568K.P2961K	
76		DT148ES. DT148E 解码板		DT216ES.DT216E解码板	但DT216ES要增加 (33000114) 三个
77		T2912.A2910.A2911 .DT298倍场板		A2981.A2991.倍场板	倍场板6个机型
78		A2991		A2911 PIP板	互相通用
79		A2910.A2911		DT298 后端处理板	互相通用